

# 火葬炉運転業務フロー



棺が、主燃焼室の所定の位置にある事を確認

タッチパネルの画面を目視にて確認



システムON

自動

火葬システムのスイッチをON(全ての工程が、タッチパネルで自動運転)

誘引ファン

1) 誘引排風機(自動で起動)

燃焼用ファン

2) 燃焼用空気送風機(自動運転で起動)

再燃バーナー

3) 再燃焼バーナーが自動着火(再燃焼炉の予熱のため)

主燃バーナー

4) 再燃焼バーナーの着火の数分後、主燃焼バーナーが自動着火  
低燃焼・送風・低燃焼・高燃焼をコンピューターが自動制御

冷却

5) 冷却

6) 火葬終了

前室操作盤のタッチパネルで、耐火台車を炉内から前室へ自動移送します

収骨の用意(整骨作業)

炉前操作盤のスイッチで、前室から耐火台車を、自動で収骨用台車運搬車に移送

収骨用台車運搬車を収骨室にセット

収骨終了後、収骨用台車運搬車を前室に戻します

清掃作業

前室 消灯

終了、次の火葬に備えます